



Suplemento

Veículos Híbridos e Elétricos – Edição 09.2023


Alterações técnicas

Neste Suplemento estão descritas informações que substituem ou complementam o respectivo conteúdo do Manual de instruções.

Assim, a leitura do Manual de instruções deverá ser realizada, necessariamente, em conjunto com este Suplemento, uma vez que as informações aqui contidas prevalecem sobre aquelas que se encontram no Manual de instruções.

Significado dos símbolos



Identifica uma referência a um trecho do texto com informações importantes e orientações de segurança  dentro de um capítulo. Essa referência deve ser sempre observada.



Esta seta indica que o trecho do texto continua na página seguinte.



Esta seta indica o fim de um trecho do texto.



O símbolo identifica situações nas quais o veículo deve ser parado o mais rápido possível.



O símbolo identifica uma marca registrada. A falta desse símbolo não garante que os termos possam ser usados livremente.



Tais símbolos fazem referência a textos de advertência dentro do mesmo trecho do texto ou da página indicada para apontar possíveis riscos de acidentes ou lesões, bem como instruções para sua prevenção.



Referência cruzada a um possível dano material dentro do mesmo trecho do texto ou da página indicada.

PERIGO

Textos com este símbolo indicam situações extremamente perigosas, que podem causar a morte ou ferimentos graves em caso de inobservância.

ATENÇÃO

Textos com este símbolo indicam situações perigosas, que podem causar a morte ou ferimentos graves em caso de inobservância.

CUIDADO

Textos com este símbolo indicam situações perigosas, que podem causar ferimentos leves ou graves em caso de inobservância.

NOTA

Textos com este símbolo indicam situações perigosas, que podem causar danos ao veículo em caso de inobservância.



Textos com este símbolo contêm recomendações que visam a defesa do meio ambiente.



Textos com este símbolo contêm informações adicionais.



Carregador (cabo de carregamento)

Monitorização do condutor de proteção

Em instalações elétricas onde a alimentação 220V é Fase+Fase+Terra, desabilitar o “Monitorização do condutor de proteção”, conforme procedimento:

Desativar a monitorização do condutor de proteção

- A monitorização do condutor de proteção interrompeu o processo de carregamento.
- É apresentada na unidade de comando uma mensagem relacionada com um condutor de proteção interrompido ou ausente:

- ON / OFF** Acende vermelho
- Alimentação elétrica / ligação doméstica acende a vermelho.
- Veículo acende a vermelho.
- Unidade de comando está desligada.
- Restaurar está desligado.

- 1 Pressionar os botões ON/OFF e Reset . Após o indicador da unidade de comando piscar 6 vezes, solte os botões.
- 2 Após 1 segundo, pressionar de novo os botões ON/OFF e Reset . Após o indicador da unidade de comando piscar 6 vezes, solte os botões. A Desativação da monitorização do condutor de proteção é efetuada automaticamente após um breve período de tempo. O indicador de estado da monitorização do condutor de proteção desativada é visualizada na unidade de comando.

A Volkswagen do Brasil trabalha constantemente no desenvolvimento contínuo de todos os tipos e modelos de veículo. Por esse motivo, pedimos a sua compreensão para o fato de que alterações na forma, equipamentos e tecnologia dos veículos são possíveis a qualquer tempo. As indicações sobre a abrangência de fornecimento, a aparência, a potência, as dimensões, os pesos, o consumo de combustível, as normas e as funções dos veículos correspondem às informações disponíveis no fechamento da redação deste Suplemento. É possível que alguns equipamentos só estejam disponíveis em um momento posterior (a Concessionária Volkswagen local pode fornecer as informações) ou sejam oferecidos somente em determinados mercados.

- ON / OFF** Pulsa verde.
- Alimentação elétrica / ligação doméstica acende em amarelo.
- Veículo acende a amarelo.
- Unidade de comando está desligada.
- Restaurar está desligado

Ativar a monitorização do condutor de proteção

Pressionar os botões ON/OFF e Reset . Após o indicador da unidade de comando piscar 6 vezes, solte os botões. Os indicadores amarelos de alimentação elétrica / ligação doméstica e veículo apagam-se.

A ativação da monitorização do condutor de proteção é efetuada automaticamente após um breve período de tempo.

O indicador ON / OFF pulsa verde.

ATENÇÃO

A utilização do carregador sem monitorização do condutor de proteção ativa pode causar curto-circuitos, choques elétricos, explosões, incêndios ou queimaduras.

- O carregador deverá ser operado preferencialmente em sistemas de alimentação de rede elétrica ligados à terra.
- Desative a monitorização de condução de proteção apenas em sistemas de alimentação da rede elétrica não ligados à terra (por exemplo, redes de IT).
- Ative a monitorização de condução de proteção apenas em sistemas de alimentação da rede elétrica ligados à terra.

Não são admissíveis reivindicações derivadas das indicações, ilustrações e descrições deste Suplemento.

Não são permitidas a impressão, reprodução e tradução, total ou parcial, sem autorização por escrito da Volkswagen do Brasil.

Todos os direitos deste material são expressamente reservados à Volkswagen do Brasil, conforme a legislação de direitos autorais.

Reservado o direito a modificações.

Produzido no Brasil.

© 2023 Volkswagen do Brasil

Manual impresso em papel produzido com celulose embranquecida sem cloro e a partir de fontes responsáveis.



Suplemento: Alterações técnicas
Data de fechamento: 29.09.2023
Português Brasil: 09.2023
Número de artigo: 24C.5B2.IDB.66